

PIATTAFORMA TELEMATICA AUTOGESTITA ITMEABT05270

Piattaforma Telematica Satellitare che utilizza la tecnologia GPS per la localizzazione del veicolo e la tecnologia GSM per il trasferimento dei dati all'utente.

L'utente può interagire con il dispositivo satellitare direttamente tramite il proprio telefono cellulare, interrogando il sistema tramite l'invio di un sms e ottenendo un sms di risposta con i dati richiesti.

Il dispositivo può essere collegato ad un allarme volumetrico (opzionale) consentendo di segnalare in automatico all'utente eventuali tentativi di effrazione o furto a carico del veicolo.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Sensore di spostamento integrato	✓
Dispositivo con Batteria di Back-up	✓
Modulo GPS integrato	✓
Ingresso per allarme volumetrico	✓
Uscita blocco avviamento	✓

SERVIZI GESTITI TRAMITE SMS



MAPPA GEOGRAFICA

Consente di ricevere indicazioni sulla localizzazione del veicolo sul proprio smartphone abilitato.

LIMITE DI VELOCITA'

Consente di impostare una velocità massima, al superamento della quale il sistema invierà un sms di avvertimento all'utente

BLOCCO

Consente di agire sul blocco dell'avviamento, trascorsi 15 secondi dallo spegnimento del quadro strumenti.

STATO DEL DISPOSITIVO

Consente di richiedere lo stato di alcuni parametri del veicolo (Stato del quadro strumenti; Tensione Batteria – ecc)



CHEVROLET ITALIA

TIPOLOGIE DI ALLARMI

ALLARME AUTO	Segnalazione di effrazione quando la Piattaforma Satellitare è collegata ad un allarme volumetrico.
ALLARME FURTO	Segnalazione di spostamento della vettura con chiave quadro in posizione OFF
ALLARME VELOCITA'	Segnalazione del superamento del limite di velocità impostato dal Cliente.
ALLARME DISTACCO BATTERIA	Segnalazione dell'avvenuto distacco della batteria del veicolo.
SEGNALAZIONE LIVELLO BATTERIA	Informazione al Cliente del basso livello di carica della batteria del veicolo.
SEGNALAZIONE VITALITA'	Segnalazione periodica dell'operatività del sistema

GESTIONE DELLA SIM CARD



L'utente dovrà provvedere alla consegna all'installatore di una propria Sim Card, che sarà alloggiata all'interno del dispositivo.

La Sim Card ed i costi derivanti dal traffico telefonico necessario per l'operatività del sistema sono a carico dell'utente.

PROGRAMMATORE PER PIATTAFORMA SATELLITARE

Strumento di officina necessario per le operazioni di configurazione del sistema e l'inserimento dei numeri telefonici che saranno utilizzati per interagire con il dispositivo satellitare.



Attrezzatura presente a Listino GM, identificata dal codice **ITMESATPROG**

In **OMAGGIO** con un ordine di **3 pezzi** della Piattaforma Satellitare **ITMEABT05270**

Piattaforma Satellitare

