

Scheda tecnica

Dispositivo satellitare Sat View

AUDI A4 m.y. 2010

Vettura verificata il 06/2011

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.

Cat.MYSGPABT03910

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE




- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
 - Il dispositivo satellitare deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura.
 - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
 - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.
 - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la crimpatura del filo utilizzando gli splice forniti nel kit, isolando la giuntura con nastro isolante e fasciando i cablaggi con nastro in tessuto.

PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA


Posizionamento centralina satellitare

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina satellitare sulla parte piana dietro al portaoggetti lato passeggero.



Posizionamento sensore inclinazione

Fissare il sensore inclinazione sfruttando il bullone originale che fissa il tubo di areazione dietro al portaoggetti lato passeggero.



Posizionamento antenna GPS

Tramite il velcro in dotazione, fissare l'antenna GPS sul tubo di aerazione dietro al portaoggetti lato passeggero.




Posizionamento antenna GSM

Tramite il suo adesivo, fissare l'antenna GSM sul tubo di aerazione dietro al portaoggetti lato passeggero.



Collegamento positivo fisso +30

Tramite un faston originale collegare il filo **ROSSO** del cablaggio satellitare nella pos.11 o 12 della scatola fusibili fissata al fianco del cruscotto lato passeggero.





Collegamento negativo GND

Tramite un faston ad occhiello diametro 6 mm, collegare il filo **MARRONE** del cablaggio satellitare alla derivazione di massa originale dietro alla copertura battitacco lato passeggero.




Collegamento positivo sottochiave +15

Tramite un faston originale collegare il filo **VERDE** del cablaggio satellitare nella pos.1 o 2 della scatola fusibili fissata al fianco del cruscotto lato passeggero.




Collegamento blocco avviamento

Interrompere il filo **MARRONE/VERDE** sullo zoccolo del relè **N.643** fissato nella scatola stagna nel vano tergicristalli lato guida.



Collegamento Can- Bus

Collegare il filo **NERO** del cablaggio satellitare al filo **ARANCIO/VERDE** e il filo **GIALLO** del cablaggio satellitare al filo **ARANCIO/MARRONE** nel connettore nocciola di derivazione Can Bus a fianco del cruscotto lato passeggero.



SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura.