

Ricambi e accessori Mercedes

Scheda tecnica per installazione kit PDC 14 MERCEDES Classe A W176

anteriore Cat. Q 454 3805

Sistema di parcheggio a 4 sensori ad installazione paraurti per anteriore

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

INSTALLAZIONE ANTERIORE

Cat. Q 454 3805

Per questa installazione è necessario smontare il paraurti.

Per il fissaggio delle capsule laterali e centrali, eliminare i supporti capsula originali, allargare leggermente il foro sulla plastica originale (foto 1) e fissare il supporto a ghiera "U" nel foro predisposto (foto 2 - 3).



Terminata l'installazione è necessario effettuare la MASCHERATURA.

Per la procedura leggere il paragrafo relativo sul "Manuale Generale Installazione"

N.B. Per l'installazione attenersi al "Manuale Generale Installazione".

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

Meta System S.p.A. - Cap.Soc. 18.000.000,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.E.A. 120639

Sede Legale - Head Office: Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Telefax +39 0522 364150 - Tel. +39 0522 364111
E-mail: info@metasystem.it - Soggetta a direzione e coordinamento della società SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. - Web: www.metasystem.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =